

TABLET GRAFICZNY 8,5" ZABAWKA EDUKACYJNA

CECHY PRODUKTU

Tablet graficzny średnica 8,5", bateria CR2025 (w zestawie).

A - przełącznik blokady (z tyłu urządzenia), **B** - obszar ekranu do rysowania, **C** - przycisk zmywania obrazu
D - kieszeń baterii (na krawędzi urządzenia), **E** - pisak z rysikiem, **F** - otwór na smycz

OBŚLUGA

Wyciągnij rysik. Rysuj na ekranie za pomocą rysika. Użyj przycisku na froncie by wyczyścić ekran i zacząć zabawę od nowa. Gdy chcesz zachować rysunek na dłużej przełącz przelącznik blokady z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIA

Gdy przycisk usuwania nie działa: sprawdź położenie przełącznika blokady. Jeżeli przełącznik jest w ustawieniu „odblokowane” a ekran się nie resetuje, wymień baterię **CR2025,3 V**. Chroń przed wilgocią i zabrudzeniami. Czyść urządzenie suchą szmatką. Nie używaj do czyszczenia urządzenia wybielaczy detergentów, szorstkich powierzchni. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie narażaj na niskie lub wysokie temperatury. Chroń przed długim bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chroń produkt przed upadkiem, uszkodzeniami mechanicznymi. Do pisania/rysowania używaj tylko dedykowanego rysika. Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów, cieczy lub innych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie produktu. W przypadku uszkodzenia produktu lub wycieku płynu, dokładnie umyj ręce. Jeżeli wyciekający płyn dotknął skóry, skontaktuj się z lekarzem. Nie należy modyfikować produktu. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Przechowuj z dala od dzieci. Dzieci mogą używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektronicznych i elektrycznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia, lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektronicznych lub elektrycznych, prosimy o kontakt z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji, Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



UDANEJ ZABAWY :)

