

# ELEKTRYCZNY PILNIK DO STOPY

## CECHY PRODUKTU

Pilnik do stóp, Wymiary: 1 x 7 x 4 cm. Szerokość rolki: 5 cm, Zasilanie: 4 x bateria AAA (brak w zestawie), Materiał: ABS

## SPOSÓB UŻYCIA

Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją. Włącz pilnik przesuwając przycisk O/I. Przyłóż pilnik do stopy w miejscu, w którym chcesz zetrzeć zrogowaciały naskórek. Przesuwaj urządzenie tak by nie pozostawać w jednym miejscu dłużej niż 2-3 sekundy.

## OSTRZEŻENIA

Produkt przeznaczony do użytku prywatnego. Nie pracuj na jednym obszarze skóry dłużej niż 2-3 sekundy. Nie stosować w przypadku zmian chorobowych skóry. Stosować na czystą suchą skórę, bez pozostałości kosmetyków. Nie należy zbyt mocno dociskać urządzenia podczas używania. Urządzenie nie powinno być używane w sposób ciągły przez długi czas. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nie zanurzaj w wodzie. Chroń przed wilgocią i zabrudzeniami. Przechowuj i używaj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu. Czyść suchą szmatką. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych, wybielaczy, ostrych przedmiotów. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie należy czyścić głowicy pod wodą. Przechowuj i używaj produkt z dala od urządzeń emitujących ciepło. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Nie narażaj na bezpośrednie długotrwałe działanie promieni słonecznych. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Chroń przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony podczas przechowywania i używania. Produkt musi być używany z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ wymaga odpowiednich umiejętności. Należy przeprowadzać okresowe kontrole i konserwacje urządzenia. Wszelkich napraw powinna dokonywać osoba uprawniona. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Urządzenie nie jest zabawką. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Chroń produkt przed dziećmi.

## Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektronicznych i elektrycznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia, lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektronicznych lub elektrycznych, prosimy o kontakt z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji, Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

